

Funkzentraleinheit Ultimate



Art.-Nr.: 50372

Kurz-Bez.: FZE U

An die Funkzentraleinheit Ultimate (FZE U) können beliebige, verdrahtete Zusatzgeräte wie beispielsweise eine Schaltuhr, Temperatursensoren und viele weitere Produkte von Drittherstellern angeschlossen werden. So ist Funk kein proprietäres System mehr, sondern kompatibel mit allem was das Herz begehrt. An der FZE U stehen zwei potenzialfreie Kontakte zur Verfügung, um alle möglichen Zusatzgeräte wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr, einen Temperatursensor, einen Sonnen-Wind-Wächter eines Drittherstellers, etc., anzuschliessen. Per DIP-Switches sind sämtliche Aktionen wie «AUF», «AB», «SPERREN» und «FREIGEBEN» beliebig kombinierbar. Die Funkzentraleinheit benötigt nur zu einer Store direkten Funkkontakt. Das Funksignal wird in der Folge via Dominoeffekt von Empfänger zu Empfänger weitergeleitet. Dies ermöglicht eine komfortable Montage der FZE U auf eine DIN-Schiene im Schaltschrank. Die FZE U dient auch als Schnittstelle zu einem verdrahteten Gebäudeautomationssystem wie beispielsweise KNX, MSR oder EIB.

Technische Daten

Frequenzbereich	868 MHz
Umgebungstemperatur	+5°C bis 40°C
Abmessungen	90 x 53 x 59 mm (ohne Antenne)
Anschluss	230V · 50Hz · 2VA
Gewicht	176 Gramm (ohne Antenne)
Umgebungsbedingungen	Raumtemperatur
Lieferumfang	1 FZE U 1 Antenne 1 Anleitung
Konformität	CE
Herstellungsland	Schweiz

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Anschluss beliebiger Peripheriegeräte
- ✓ Zwei potentialfreie Kontakte
- ✓ Sämtliche Einstellungen per DIP-Switches definierbar
- ✓ Dient als Schnittstelle zu einem Gebäudeautomationssystem wie z.B. KNX (EIB, LoN, SPS, MSR, etc.)
- ✓ Auf DIN-Schiene aufschnappbar